

Sing-Along Boombox


Model: CO-115

Installing the Batteries

The unit comes with batteries already installed. These batteries are meant for in-store demonstration use only, and should be replaced with fresh batteries. To replace the batteries at home, follow these instructions:

Note: Batteries should only be installed by an adult.

- 1 Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment door located on the back of the unit.
- 2 Insert 3 "AA" (R6) batteries into unit with + and - terminals as indicated in the compartment.
- 3 Replace battery compartment door. Do not overtighten screw.



Battery Use Cautions and Tips for Safety & Best Performance


- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/-) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire; batteries may leak or explode.
- Batteries should be replaced by an adult.
- Remove all packaging before giving to your child.

Getting Started

This unit ships in Demo Mode for in-store demonstration purposes. When ready to play, slide the DEMO/OFF/ON Switch on the back of the unit to ON Mode.



Controls



Play Modes

This unit features two different play modes:

Songs: Sing along to built-in music

Sound Effects: Listen to fun built-in sound effects

To select a play mode, slide the Mode Switch on the front of the unit to Songs or Sound Effects.



Playing Music

1. When the unit is ON, slide the Mode Switch to Song Mode.
2. Press any of the **Song/SFX Buttons** to play built-in music.

Playing Sound Effects

1. When the unit is ON, slide the Mode Switch to SFX Mode.
2. Press any of the **Song/SFX Buttons** to play built-in sound effects.

Using the Microphone


Pull UP on the mic to release it from the post on the side of the unit. To return the mic, position it with the large hole over the post, then press downwards on the mic to secure it.

Press the **Microphone Button** to toggle the Microphone ON or OFF.

TIP: To avoid feedback (unpleasant squealing or howling sound), do not point the mic towards the speaker.

Volume Switch

Move the **Volume Switch** on the back of the unit to adjust the song volume to High, Medium, or Low.



Maintenance

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. You may clean the cabinet with a cloth or sponge moistened with mild soap and water. Do not attempt to use strong cleansers or solvents, as they may cause damage.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.



For environmental reasons, electrical equipment must be disposed of separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.

Sing-Along Boombox

FRE

Modèle: CO-115

Installation des piles


L'appareil est livré avec des piles déjà installées. Ces piles sont destinées à des fins de démonstration en magasin seulement, et devraient être remplacées par des piles neuves. Pour remplacer les piles à la maison, suivez les instructions suivantes :

ATTENTION: Les piles ne doivent être installées que par un adulte.

- 1 Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- 2 Installez 3 piles "AA" (R6) en respectant la polarité + et - indiquée sur le diagramme à l'intérieur du compartiment.
- 3 Refermez le compartiment et serrez les vis. Ne serrez pas trop.

Pour obtenir une meilleure performance

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent.
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées.
- Enlevez les piles usées de l'appareil.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitiez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu.
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Ne jetez jamais les piles au feu car une fuite ou une explosion risque de se produire.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.




Jouer avec le bus scolaire

Cette unité est livrée en mode Démo à des fins de démonstration en magasin. Lorsque vous êtes prêt à lire, positionnez le commutateur **DEMO/OFF/ON** situé à l'arrière de l'appareil sur **ON**.



Les contrôles



Modes lecture

Cet appareil offre deux modes de lecture :

Musique : Chanter sur la musique intégrée

Effets sonores : Écouter des effets sonores intégrés sympas

Pour sélectionner un mode de lecture, positionnez le sélecteur de mode situé à l'avant de l'appareil sur Songs ou Sound Effects.



Lecture de musique

1. Lorsque l'appareil est allumé, positionnez le sélecteur de mode sur Song.
2. Appuyez sur le bouton **Song/SFX** pour écouter de la musique intégrée.

Écouter des effets sonores


1. Lorsque l'appareil est allumé, positionnez le sélecteur de mode sur SFX.
2. Appuyez sur le bouton **Song/SFX** pour écouter des effets sonores intégrés.

Utilisation du microphone

Prenez le micro en le dégageant de son support situé sur le côté de l'appareil. Pour remettre le micro, placez-le de sorte à fixer le gros orifice vers le rangement, puis appuyez sur le micro pour le sécuriser. Appuyez sur le bouton **Microphone** pour allumer ou éteindre le micro. **CONSEIL :** Pour éviter les retours (grésillements ou bruits incongrus), ne dirigez pas le micro vers le haut-parleur.

Bouton Volume

Positionnez le commutateur **Volume** situé à l'arrière de l'appareil sur High, Medium ou Low pour régler le volume.



Entretien

Il faut éviter l'appareil ne soit en contact avec l'eau et les salissures. Vous pouvez nettoyer l'enceinte avec un chiffon ou une éponge humidifiée avec un savon doux et de l'eau. N'essayez pas d'utiliser de nettoyeurs ou de solvants plus forts car ils peuvent endommager l'unité.



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales.



Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour des raisons de respect de l'environnement, les équipements électriques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Contactez votre municipalité pour connaître le point de collecte le plus proche.

Sing-Along Boombox


Modell: CO-115

Batterien einsetzen

In dem Gerät sind bereits Batterien vorinstalliert. Diese Batterien sind nur für Vorführzwecke in Geschäften vorgesehen und sollten nach dem Kauf durch neue Batterien ersetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien zu Hause anhand dieser Anweisungen:

ACHTUNG: Batterien dürfen nur von Erwachsenen installiert werden.

- 1 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Abdeckung des Batteriefaches an der Unterseite des Gerätes zu öffnen.
- 2 Legen Sie 3 neue AA-Batterien (R6) in das Batteriefach ein. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Markierungen + und - im Inneren des Batteriefaches.
- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest.



Sicherheitshinweise für Batterien


- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien.
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer.
- Setzen Sie Batterien mit korrekter Polarität (+/-) ein, wie im Batteriefach dargestellt.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkus.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden.
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen.
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht.
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.
- Entnehmen Sie den Akku vor dem Laden aus dem Spielzeug.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen; sie könnten auslaufen oder explodieren.
- Batterien müssen von einem Erwachsenen ersetzt werden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben.

Spielen mit dem Schulbus

Für Vorführzwecke in Geschäften wird dieses Gerät im DEMO-Modus ausgeliefert. Schieben Sie den Schalter **DEMO/OFF/ON** an der Rückseite des Gerätes in die **ON**-Position, sobald Sie bereit sind.



Bedienelemente



Wiedergabemodi

Dieses Gerät verfügt über zwei verschiedene Wiedergabemodi:

Lieder: Zu integrierter Musik singen

Toneffekte: Witzige integrierte Toneffekte anhören

Verschieben Sie den Modusschalter an der Vorderseite des Gerätes zur Auswahl eines Wiedergabemodus in die Position für Lieder oder Toneffekte



Musik wiedergeben

1. Verschieben Sie den Modusschalter bei eingeschaltetem Gerät in die Position des Liedmodus.
2. Drücken Sie eine der **Lieder/Toneffekte-Tasten** zur Wiedergabe der integrierten Musik.

Toneffekte wiedergeben

1. Verschieben Sie den Modusschalter bei eingeschaltetem Gerät in die Position des Toneffekte-Modus.
2. Drücken Sie eine der **Lieder/Toneffekte-Tasten** zur Wiedergabe integrierter Toneffekte.

Mikrofon verwenden


Am jeweiligen Mikrofon nach OBEN ziehen, um es aus der Halterung an der Seite des Gerätes zu nehmen. Zum Zurücksetzen des Mikrofons drücken Sie es wieder von oben auf die Halterung.

Drücken Sie die Mikrofon-Taste zum Ein- oder Ausschalten des Mikrofons.

TIPP: Zur Vermeidung von Rückkopplungen (laute Quietschtöne) richten Sie das Mikrofon nicht auf den Lautsprecher aus.

Lautstärkeschalter

Verschieben Sie den **Lautstärkeschalter** an der Rückseite des Gerätes zur Anpassung der Audiolautstärke.



Pflege

Es ist wichtig, das Gerät so trocken und sauber wie möglich zu halten. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, das führt zu Schäden am Gerät.



Dieses Produkt fällt in die Kategorie „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“.

Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden.



Elektro- und Elektronikprodukte, die dem Sortierungsverfahren nicht unterworfen werden, stellen wegen gefährlicher Substanzen eine potentielle Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Allgemeinheit dar.

Aus Umweltgründen müssen elektrische Geräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung, um die nächstgelegene Sammelstelle zu finden.

Sing-Along Boombox

DAN

Model: CO-115

Sådan installerer du batterierne


Batterierne er allerede installeret i enheden. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Følg disse anvisninger, når du udskifter batterierne derhjemme:

BEMÆRK: Batterier må kun installeres af en voksen person.

- 1 Brug en stjerneskruetrækker til at åbne batterirummet i bundet af enheden.
- 2 Sæt 3 nye AA-batterier (R6) i batterirummet. Kontrollér, at batteriernes poler passer med + og - markeringerne på diagrammet i batterirummet.
- 3 Sæt låget til batterirummet på igen. Stram ikke skruen for hårdt.

Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkaliebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem. Batterier kan lække eller eksplodere.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Fjern al emballage, før du giver legetøjet til dit barn.




Spil sange med skolebussen

Enheden leveres i demotilstand til brug for demonstration i butikken. Skub knappen DEMO/OFF/ON på bagsiden af enheden til stillingen ON.



Kontrolknapper



Legetilstande

Enheden har to legetilstande:

Sange: Syng med på den indbyggede musik

Lydeffekter: Lyt til indbyggede sjove lydeffekter

Vælg afspilningstilstand ved at skubbe tilstandskontakten på forsiden af enheden til Sange eller Lydeffekter.



Afspilning af musik

1. Skub tilstandskontakten til tilstanden Sang, når enheden er tændt.
2. Tryk på en af knapperne til Sange/Specialeffekter for at afspille indbygget musik.

Afspilning af lydeffekter

1. Skub tilstandskontakten til tilstanden Specialeffekter, når enheden er tændt.
2. Tryk på en af knapperne til Sange/Specialeffekter for at afspille de indbyggede lydeffekter.


Sådan bruger du mikrofonen

Træk OP i mikrofonen for at frigøre den fra stangen på siden af enheden. Når mikrofonen skal sættes tilbage, skal du placere den med det store hul over stangen og derefter trykke ned på mikrofonen for at fastgøre den.

Tryk på knappen Mikrofon for at tænde eller slukke mikrofonen. TIP: For at undgå feedback (en ubehagelig pibende eller hylende lyd) må du ikke rette mikrofonen mod den, der taler.

Kontakt til lydstyrke

Justér lydstyrken til Høj, Mellem eller Lav med knappen Lydstyrke på bagsiden af enheden.



Vedligeholdelse

Det er vigtigt, at enheden holdes så tør og ren som muligt. Rengør enheden med en blød klud kun fugtet med mild sæbeopløsning og vand.

Stærkere rengøringsmidler såsom fortyndere eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan beskadige enhedens overflade.

Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.

Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger.

Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Sing-Along Boombox


Modelo: CO-115

Instalación de las pilas

La unidad viene con baterías ya instaladas. Estas pilas son únicamente para la demostración en la tienda y deben ser reemplazadas por pilas nuevas. Para reemplazar las pilas en casa, siga estas instrucciones:

ATENCIÓN: Las pilas solo las debe instalar un adulto.

- 1 Usando un destornillador de cabeza Phillips, abra el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad.
- 2 Inserte 3 pilas AA (R6) nuevas en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que las pilas cumplan con la polaridad + y - tal y como se indica en el diagrama del compartimento de las pilas.
- 3 Coloque de nuevo la tapa del compartimento de las pilas. No sobreapriete el tornillo.



Precauciones y consejos sobre el uso de la batería y para un funcionamiento óptimo


- Use únicamente las pilas recomendadas/suministradas o equivalentes
- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil
- Inserte las pilas con la polaridad adecuada (+/-) tal y como se indica
- Retire las pilas gastadas del producto
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono cinc o pilas recargable de níquel cadmio
- No intente recargar pilas no recargables
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vaya a usarlo durante un periodo de un mes o más.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entra en contacto con los ojos, irrigue INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y corriente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- Guárdelo en una zona fresca, seca y ventilada alejada de material peligroso o combustible.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de recargarse.
- No debe modificar el circuito de los terminales de alimentación.
- No se deshaga de las pilas en el fuego.; las pilas pueden presentar fugas o explotar.
- Un adulto debe sustituir las pilas.
- Retire todo el envase antes de dárselo a un niño.

Jugando con el autobús escolar

Esta unidad se envía en modo Demo para una finalidad de demostración en tienda. Cuando lo vaya a utilizar en casa, deslice el interruptor DEMO/OFF/ON, situado en la parte trasera de la unidad, a la posición ON.



Controles



Canciones/Efectos de sonido 1-5

Modos de reproducción

Esta unidad tiene dos modos de reproducción diferentes:

Canciones: Reproducir las canciones pregrabadas para cantar

Efectos de sonido: Escuchar los divertidos efectos de sonido pregrabados

Para seleccionar un modo de reproducción, deslice el interruptor de modo, situado en la parte delantera de la unidad, a Canciones o a Efectos de sonido.



Reproducir música

1. Con la unidad encendida (interruptor trasero en ON), deslice el interruptor de modo a la posición de Canciones.
2. Pulse cualquiera de los botones Canciones/SFX para reproducir la música pregrabada.

Reproducir los efectos de sonido

1. Con la unidad encendida (interruptor trasero en ON), deslice el interruptor de modo a la posición "SFX".
2. Pulse cualquiera de los botones Canciones/SFX para reproducir los efectos de sonido.


Uso del micrófono

Tire del micrófono hacia ARRIBA para liberarlo del soporte lateral de la unidad. Para volver a colocarlo sobre su soporte, introdúzcalo de arriba a abajo, presionando ligeramente hasta que quede asegurado. Pulse el botón de Micrófono para activar o desactivar el micrófono.

CONSEJO: Para evitar que el micrófono se acople (chirrido desagradable), no apunte con el micrófono hacia el altavoz.

Interruptor de volumen

Deslice el interruptor de Volumen, situado en la parte trasera de la unidad, para ajustar el volumen en Alto, Medio o Bajo.



Mantenimiento

Es importante mantener la unidad tan seca y limpia como sea posible. Puede limpiar la carcasa con un paño o esponja humedecidos con jabón neutro y agua. No intente usar limpiadores o disolventes fuertes, ya que pueden ocasionar daños.

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Por motivos medioambientales, se debe eliminar el equipo eléctrico de forma separada de los residuos domésticos. Póngase en contacto con el ayuntamiento para obtener información sobre el punto de recogida más cercano.

Sing-Along Boombox

ITA


Modello: CO-115

Inserimento delle batterie

L'unità è fornita con batterie già installate. Queste batterie sono intese solo per uso dimostrativo in negozio e devono essere sostituite con batterie nuove. Per sostituire le batterie, procedere come descritto qui di seguito:

ATTENZIONE: Le batterie devono essere installate solo da un adulto.

- 1 Utilizzando un cacciavite Phillips, aprire il coperchio del vano batteria sulla parte inferiore dell'unità.
- 2 Inserire 3 batterie AA (R6) nuove nel vano batterie. Assicurarsi che le batterie corrispondano al + e - come indicato nel diagramma nel vano batteria.
- 3 Riposizionare il coperchio del vano batteria. Non stringere troppo la vite.



Note importanti sull'uso delle batterie


- Utilizzare solo le batterie consigliate o simili
- Utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata
- Non mescolare batterie vecchie e nuove
- Dare attenzione alla polarità della batteria (+/-) durante l'inserimento
- Rimuovere le batterie vuote dal prodotto
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto
- Non mettere le batterie ricaricabili vuote
- Rimuovere le batterie dal prodotto per lunghi periodi d'inutilizzato (un mese o più) per evitare perdita della batteria e danni al prodotto
- Dare massima attenzione con batterie scadute. Evitare il contatto con occhi e pelle. Se il contatto del liquido delle batterie occorre, lavarsi immediatamente con acqua per 15 minuti con acqua pulita. In caso di sintomi, rivolgersi al medico il più presto possibile.
- Tenere le batterie in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano da materiali infiammabili
- Non gettare le batterie nella spazzatura normale o inceneriti.
- Segui le leggi vigenti e regole nella vostra regione per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione delle pile.
- Un processo di riciclaggio speciale è obbligatorio. Non gettare le batterie nei rifiuti
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I terminali non devono essere in corto circuito.
- Non gettare le batterie nel fuoco; le batterie possono perdere o esplodere.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di darlo al proprio bambino.

Giochiamo con lo scuolabus

Questa unità viene spedita in modalità Demo per scopi dimostrativi in negozio. Per attivare la riproduzione, far scorrere l'interruttore DEMO/OFF/ON in posizione ON.



Comandi



Modalità di riproduzione

L'unità offre due modalità di riproduzione:

Canzoni: per cantare seguendo la musica integrata

Effetti sonori: per ascoltare divertenti effetti sonori integrati

Per selezionare una modalità di riproduzione, far scorrere il selettore modalità sul lato anteriore dell'unità su Canzoni oppure su Effetti sonori.



Riproduzione della musica

1. Quando l'unità è accesa, spostare il selettore modalità in posizione Canzone.
2. Premere uno dei tasti Canzone/SFX per riprodurre la musica integrata.

Riproduzioni degli effetti sonori

1. Quando l'unità è accesa, spostare il selettore modalità in posizione SFX.
2. Premere uno dei tasti Canzone/SFX per riprodurre gli effetti sonori integrati.


Uso del microfono

Tirare verso l'alto il microfono per sganciarlo dal suo supporto sul lato dell'unità. Per reinserire il microfono, posizionarlo con il foro grande sopra supporto, poi premere verso il basso sul microfono per fissarlo in posizione.

Premere il pulsante Microfono per accendere e spegnere il microfono. **SUGGERIMENTO:** per evitare ritorno (suono stridente o simile a un ululato), non puntare il microfono verso l'altoparlante.

Interruttore volume

Spostare il selettore Volume sul retro dell'unità per impostare il volume della musica su alto, medio o basso.



Manutenzione

È importante tenere l'unità quanto più asciutta e pulita possibile. Pulire la superficie con una spugna o un panno inumidito con sapone delicato e acqua. Non utilizzare detersivi aggressivi, in quanto potrebbero causare danni.

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Per proteggere l'ambiente, le apparecchiature elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Contattare le autorità municipali per informazioni su punto di raccolta più vicino.

Sing-Along Boombox

Model: CO-115

De batterijen plaatsen

De eenheid wordt geleverd met reeds geïnstalleerde batterijen. Deze batterijen zijn bedoeld voor winkeldemonstratie-doelinden en moeten worden vervangen door nieuwe batterijen. Ga als volgt te werk om de batterijen thuis te vervangen:

LET OP: Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst.


1 Open de klep van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat met een Philips schroevendraaier.

2 Plaats drie nieuwe AA (R6) -batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen overeenkomen met de + en - zoals aangeduid in het diagram van het batterijvak.

3 Plaats de klep van het batterijvak terug. Schroef de schroef niet te stevig vast.

Waarschuwingen en tips voor veiligheid en beste prestaties van de batterij

- Gebruik alleen de aanbevolen/geleverde batterijen of een equivalent hiervan.
- Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Laad oplaadbare batterijen op onder toezicht van volwassenen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen en combineer geen alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Open batterijen niet of verwarm batterijen niet boven kamertemperatuur.
- Verwijder batterijen uit het product als u ze voor een maand of langer niet gaat gebruiken, om batterijlekkage of beschadiging te voorkomen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u te maken heeft met lekkende batterijen (vermijd direct contact met ogen en huid). Als batterijlekkage in contact komt met uw ogen, dient u ONMIDDELIJK uw ogen uit te spoelen met lauwwarm, zachtstromend water voor minstens een half uur. Als u te maken heeft met huidcontact, dient u de huid met helder water te wassen voor minstens een kwartier. Zoek medische hulp indien zich symptomen voordoen.
- Bewaar op een koele, droge, geventileerde plek uit de buurt van gevaarlijk of ontvlambaar materiaal.
- Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil of in vuur.
- Volg toepasselijke wetten en plaatselijke voorschriften voor het weggooiën en transporteren van batterijen.
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed, voordat ze worden opgeladen.
- Het aansluitblok mag niet worden kortgesloten.
- Gooi batterijen nooit weg in vuur, want zij kunnen exploderen.
- Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- Verwijder alle verpakkingen, voordat u het stuurwiel aan uw kind geeft.




Spelen met de schoolbus

Dit apparaat wordt geleverd in de Demo modus voor demonstraties in de winkel. Schuif de schakelaar DEMO/OFF/ON op de achterzijde van het apparaat naar de modus AAN wanneer je wilt beginnen met spelen.



Bedieningen



Afspeelmodi

Dit apparaat biedt twee verschillende speelmodi:

Liedjes: Meezingen met ingebouwde muziek

Geluidseffecten: Luisteren naar leuke ingebouwde geluidseffecten

Schuif de modusschakelaar op de voorzijde van het apparaat naar Liedjes of Geluidseffecten om een afspeelmodus te kiezen.



Muziek afspelen

1. Schakel het apparaat AAN en schuif de modusschakelaar naar de Liedjesmodus.
2. Druk op een van de Liedjes-/SFX-toetsen om de ingebouwde muziek af te spelen.

Geluidseffecten afspelen

1. Schakel het apparaat AAN en schuif de modusschakelaar naar de SFX-modus.
2. Druk op een van de Liedjes-/SFX-toetsen om de ingebouwde geluidseffecten af te spelen.


De microfoon gebruiken

Trek de microfoon OMHOOG om deze uit de houder aan de zijkant van het apparaat te halen. Als je de microfoon terug wilt plaatsen, plaats je deze met het grote gat over de houder en druk je de microfoon omlaag om deze te bevestigen.

Druk op de Microfoon-toets om de microfoon AAN of UIT te schakelen. TIP: Wijs de microfoon niet richting de luidspreker om feedback (onaangenaam gepiep of gesnerp) te voorkomen.

Volumeschakelaar

Gebruik de schakelaar Volume op de achterzijde van het apparaat om het volume van de liedjes in te stellen op Hoog, Gemiddeld of Laag.



Onderhou

Het is belangrijk om het apparaat zo droog en schoon mogelijk te houden. U kunt de kast met een vochtige doek of spons en een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.

Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger.

Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.



Omdat elektriske apparaten schadelijk zijn voor het milieu, moeten deze gescheiden van het huishoudelijke afval worden afgedankt. Neem contact op met uw gemeente voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Sing-Along Boombox


Modele: CO-115

Wkładanie baterii

Urządzenie jest dostarczane z już włożonymi bateriami. Te baterie są przeznaczone tylko do celów demonstracyjnych w sklepie i należy je wymienić na nowe. Aby wymienić baterie samodzielnie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Uwaga: Baterie powinny być zawsze wkładane/wymieniane przez dorosłych.

- 1 Użyj śrubokręta Phillips, by otworzyć drzwiczki komory baterii znajdujące się na spodzie urządzenia.
- 2 Włożyć 3 nowe baterie AA (R6) do komory baterii. Upewnić się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami + i -, tak jak wskazano na schemacie w komorze baterii.
- 3 Założyć drzwiczki komory baterii. Nie dokręcać śruby zbyt mocno.



Ważne informacje dotyczące baterii:


- Po wyczerpaniu baterii, należy używać tylko zalecanych lub podobnych baterii
- Należy używać baterii alkalicznych o dłuższym okresie żywotności
- Zachowaj ostrożność przy wkładaniu/wymienianiu baterii, zachowując odpowiednią polaryzację (+/-)
- Wyrzuć zużyte baterie
- Baterie z możliwością ponownego ładowania, powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek (alkalicznych, cynkowo-węglowych z niklowo-kadmowych)
- Nie próbuj otwierać baterii i przechowuj je we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
- Pozbądź się nieużywanych przez dłuższy czas baterii (miesiąc lub dłużej), aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wycieku baterii, lub przy nieszczelnym bateriach (unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami). Jeśli oczy miały kontakt z płynem baterii, należy je NATYCHMIAST przepłukać letnią, czystą wodą przez co najmniej 30 minut. Jeśli twoja skóra miała kontakt z płynem baterii, należy ją przemyć przez co najmniej 15 minut czystą wodą. Jeśli pojawią się dziwne objawy, proszę zasięgnąć porady lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Baterie nie należy wyrzucać do śmieci, ani nie należy pozbywać się ich poprzez spalanie
- Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie usuwania i transportu baterii w miejscu zamieszkania
- Baterie należy utylizować w odpowiednich miejscach recyklingu.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Zacisków zasilania nie wolno zwierać.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, gdyż mogłyby one wycieknąć lub wybuchnąć.
- Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą.
- Przed oddaniem urządzenia dziecku usuń wszystkie elementy opakowania.

Zabawa ze szkolnym autobusem

Do celów demonstracyjnych w sklepach wysyłane urządzenie jest ustawione w trybie demo. Aby rozpocząć zabawę, przełącz suwak DEMO/OFF/ON z tyłu urządzenia do trybu WŁ.



Przyciski



Tryby odtwarzania

To urządzenie ma dwa różne tryby odtwarzania:

Piosenki: Śpiewaj wraz z muzyką

Efekty dźwiękowe: Słuchaj zabawnych wbudowanych efektów dźwiękowych

Aby wybrać tryb odtwarzania, przesuwaj suwak trybu z przodu urządzenia na Piosenki lub Efekty dźwiękowe.



Odtwarzanie muzyki

1. Po włączeniu urządzenia przełącz suwak trybu na tryb piosenki.
2. Naciśnij którykolwiek z przycisków Piosenka/SFX, by odtwarzać wbudowaną muzykę.

Odtwarzanie efektów dźwiękowych

1. Po włączeniu urządzenia przełącz suwak trybu na tryb SFX.
2. Naciśnij którykolwiek z przycisków Piosenka/SFX, by odtwarzać wbudowane efekty dźwiękowe.

Korzystanie z mikrofonu

Pociągnij za mikrofon w GÓRĘ, by wyjąć go z uchwytu z boku urządzenia. Aby ponownie zamocować, umieść nad dużym otworem w uchwycie, następnie naciśnij w dół, by zamocować.

Naciśnij przycisk Mikrofon, by WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ mikrofon. WSKAZÓWKA: aby uniknąć sprzężenia zwrotnego (nieprzyjemny dźwięk piszczący lub wyjący), nie należy ustawiać mikrofonu w kierunku osoby mówiącej.

Przełącznik głośności

Przełącz suwak Głośności z tyłu urządzenia, by dostosować poziom głośności piosenki na Wysoki, Średni lub Niski.



Konserwacja

Ważne jest, by zachować urządzenie tak suche i czyste, jak to możliwe. Obudowę można czyścić szmatką lub gąbką zwilżoną lekko mydlną wodą. Nie należy używać środków czyszczących lub rozpuszczalników, gdyż mogą one spowodować uszkodzenia.



Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.



Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

W celu ochrony środowiska naturalnego sprzęt elektryczny nie może być likwidowany wraz z odpadami domowymi. Skontaktuj się z miejscowymi władzami, by uzyskać informacje na temat najbliższego punktu zbioru.

Sing-Along Boombox

SWE


Modell: CO-115

Installera batterier

Mikrofonen levereras med förinstallerade batterier. De förinstallerade batterierna är avsedda för demonstration i butik och bör bytas ut mot nya batterier. Följ dessa anvisningar för att byta ut batterierna hemma:

OBS! Endast vuxna bör installera batterier.

- 1 Öppna batteriluckan på enhetens undersida med en stjärnskruvmejsel.
- 2 Sätt i 3 nya AA-batterier (R6) i batterifacket. Se till att batteriernas + och - poler överensstämmer med diagrammet i batterifacket.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan. Överspänn inte skruven.



För bästa möjliga prestanda


- Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
- Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
- Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkaliska, kol-zink eller laddningsbara nickel-kadmiumbatterier.
- Ta ut batterierna ur produkten när de är urladdade.
- Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
- Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
- Öppna inte batterierna och värm inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
- För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ur batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
- Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögon och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symtom uppstår.
- Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
- Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
- Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
- Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.
- Laddningsbara batterier måste tas ut ur leksaken före de laddas.
- Batteriterminalerna får inte kortslutas.
- Kasta inte batterierna i eld; de kan läcka eller explodera.
- Batterierna ska bytas av en vuxen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger den till ditt barn.

Leka med skolbussen

Den här enheten levereras i demoläge för att kunna demonstreras i butik. Skjut brytaren DEMO/OFF/ON på enhetens baksida till läget PÅ när du är redo att spela upp.



Kontroller



Spela upp musik

1. Skjut lägesomkopplaren till läget Sång när enheten är PÅ.
2. Tryck på någon av knapparna Sång/SFX för att spela upp inbyggd musik.

Spela upp ljudeffekter


1. Skjut lägesomkopplaren till läget SFX när enheten är PÅ.
2. Tryck på någon av knapparna Sång/SFX för att spela upp inbyggda ljudeffekter.

Använda mikrofonen

Dra UPP mikrofonen för att frigöra den från hållaren på sidan av enheten. För att sätta tillbaka mikrofonen, placera den med det stora hålet över hållaren och tryck sedan mikrofonen nedåt för att fästa den. Tryck på knappen Mikrofon för att slå på eller stänga av mikrofonen. TIPS: För att förhindra återkoppling (obehagliga pip eller tjutande ljud), rikta inte mikrofonen mot högtalaren.

Volymknapp

Flytta Volymomkopplaren på enhetens baksida för att justera sångvolymen till Hög, Medium eller Låg.



Uppspelningslägen

Enheten har två olika uppspelningslägen:

Sånger: Sjung med till inbyggd musik

Ljudeffekter: Lyssna på roliga inbyggda ljudeffekter

Skjut lägesomkopplaren på enhetens framsida till Sång eller Ljudeffekter för att välja ett uppspelningsläge.



Skötsel

Det är viktigt att säkerställa att produkten är så torr och ren som möjligt. Du kan rengöra utsidan med en trasa eller fuktad svamp med mild tvål och vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel då den kan skada enheten.



Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.

För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter.



Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaron av skadliga substanser.

Av miljöskalet måste elektronisk utrustning slängas separerad från hushållsavfall. Kontakta kommunen för att ta reda på var närmaste återvinningscentral finns.

Sing-Along Boombox

NOR


Modell: CO-115

Sette inn batteriene

Enheten kommer med batterier montert allerede. Disse batteriene er bare ment for demonstrasjon i butikkene og bør skiftes ut med nye batterier. For å skifte batterier hjemme følger du disse instruksjonene:

MERK: Batteriene må settes inn av en voksen.

- 1 Bruk en Phillips stjernesruttrekker til å åpne batteridekslet på undersiden av enheten.
- 2 Sett inn 3 nye AA (R6)-batterier i batteriluken. Pass på at batteriene settes inn riktig vei, i henhold til pluss- og minustegnet som vises i batteriluken.
- 3 Sett batteriluken på plass igjen. Ikke skru til for hardt.



For best mulig resultat


- Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
- Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller og oppladbare nikkelladmium-batterier.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
- For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller lengre.
- Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, må du UMIDDELBART skylle øyet med lunkent vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes med rent vann i minst 15 minutter. Oppsøk legehjelp dersom symptomer oppstår.
- Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
- Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
- Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
- Batteriene må kastes separat på et lokalt resirkuleringscenter. Kast dem ikke sammen med vanlig restavfall.
- Oppladbare batterier skal tas ut av leken før de lades.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Må ikke brennes, batteriene kan lekke eller eksplodere.
- Batteriene skal byttes av en voksen.
- Fjern all emballasjen før du gir produktet til barn.

Leke med skolebussen

Denne enheten sendes ut i Demo-modus for å kunne demonstreres i butikk. Når du er klar til å spille av, skyver du DEMO/OFF/ON-bryteren bak på enheten til PÅ-modus.



Kontroller



Avspillingsmoduser

Denne enheten har to forskjellige avspillingsmoduser:

Sanger: Syng med på musikken som er lagt inn på enheten

Lydeffekter: Lytt til morsomme innebygde lydeffekter

For å velge en avspillingsmodus skyver du modusbryteren foran på enheten til Sanger eller Lydeffekter.



Spille av musikk

1. Når enheten er PÅ, skyves modusbryteren til sangmodus.
2. Trykk på en av Sang-/SFX-knappene for å spille av innebygd musikk.

Spille av lydeffekter

1. Når enheten er PÅ, skyves modusbryteren til SFX-modus.
2. Trykk på en av Sang-/SFX-knappene for å spille av innebygde lydeffekter.

Bruke mikrofonen


Trekk OPP mikrofonen for å løse den ut fra posten på siden av enheten. For å sette på plass mikrofonen igjen holder du den med det store hullet over tappen og trykker mikrofonen ned for å feste den.

Trykk på Mikrofon-knappen for å slå mikrofonen AV eller PÅ.

TIPS: For å unngå feedback (ubehagelig pipende/hylende lyd) må du ikke peke mikrofonen mot høyttaleren.

Volumbryter

Flytt Volum-bryteren bak på enheten for å justere sangvolumet til høyt, medium eller lavt.



Vedlikehold

Det er viktig at enheten holdes så tørr og ren som mulig. Rengjør enheten med en myk klut vætet med mild såpe og vann. Sterkere rengjøringsmidler, som tynner eller lignende materialer anbefales ikke, da de kan skade overflaten til innkapslingen.



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki.

Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.



Av miljöhensyn må elektrisk utstyr kastes separat fra husholdningsavfall. Ta kontakt med kommunen din for informasjon om nærmeste innsamlingspunkt.

Sing-Along Boombox


Malli: CO-115

Paristojen asettaminen

Laitteeseen on asetettu valmiiksi paristot. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain esittelykäyttöön myymälässä, joten ne tulee vaihtaa uusiin paristoihin. Vaihda paristot kotona noudattamalla seuraavia ohjeita:

HUOMIO: vain aikuinen saa asettaa paristot laitteeseen.

- 1 Avaa laitteen pohjassa olevan paristolokeron kansi ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Aseta 3 uutta AA (R6) -paristoa paristolokeroon. Varmista, että paristojen + ja - vastaavat paristolokeron merkintöjä.
- 3 Sulje paristolokeron kansi. Älä kiristä ruuvia liikaa.



Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi


- Käytä vain suositeltuja tai mukana toimitettuja paristoja tai niitä vastaavia.
- Käytä pidempään kestäviä alkali-paristoja.
- Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkali-paristoja, sinkki-hiiliparistoja ja ladattavia nikkeli-kadmium-akku-paristoja.
- Aseta paristot niin, että niiden navat (+/-) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
- Poista tyhjt paristot tuotteesta.
- Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Älä avaa paristoja tai lämmitä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmiksi.
- Estä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukauteen.
- Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suoraa kosketusta silmien ja ihon kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin silmän kanssa, huuhtelee silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisista tai tulenaroista aineista.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
- Noudata paristojen hävittämiseen ja kuljettamiseen sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Paristot tulee toimittaa erikseen paikalliseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
- Ladattavat paristot on poistettava luvasta ennen lataamista.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Älä hävitä paristoja polttamalla, ne voivat vuotaa tai räjähtää.
- Aikuisen tulee vaihtaa paristot.
- Poista pakkausmateriaali ennen tuotteen antamista lapselle.

Koulubussilla leikkiminen

Laitte toimitetaan esittelytilassa myymälässä tapahtuvaa esittelyä varten. Kun olet valmis käyttämään laitetta, siirrä laitteen takaosan DEMO/OFF/ON-valitsin PÄÄLLE-tilaan.



Säätimet



Toistotilat

Tässä laitteessa on kaksi erilaista toistotilaa.

Kappaleet: laula sisäänrakennetun musiikin mukana

Äänitehosteet: kuuntele sisäänrakennettuja äänitehosteita.

Valitse toistotila siirtämällä laitteen etupuolessa oleva tilanvalitsin kappale- tai äänitehostetilään.



Musiikin toistaminen

1. Kun laite on PÄÄLLÄ, siirrä tilanvalitsin kappaletilaan.
2. Toista sisäänrakennettua musiikkia painamalla mitä tahansa kappale-/äänitehostepainiketta.

Äänitehosteiden toistaminen

1. Kun laite on PÄÄLLÄ, siirrä tilanvalitsin äänitehostetilään.
2. Toista sisäänrakennettuja äänitehosteita painamalla mitä tahansa kappale-/äänitehostepainiketta.


Mikrofonin käyttäminen

Irrota mikrofoni laitteen sivussa olevasta kiinnikkeestä vetämällä sitä YLÖSPÄIN. Palauta mikrofoni takaisin asettamalla se kiinnikkeen isoon reikään ja painamalla alaspäin.

Kytke mikrofoni PÄÄLLE tai POIS painamalla mikrofoni-painiketta. VIHJE: voit välttää häiriöäänen (epämiellyttävän vinkunan tai ulinan), kun et osoita mikrofoniin kohti kaiutinta.

Äänenvoimakkuuden säädin

Säädä kappaleen äänenvoimakkuus suureksi, keskisuureksi tai matalaksi käyttämällä laitteen takana olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.



Huolto

Laitte on tärkeä pitää mahdollisimman kuivana ja puhtaana. Puhdista laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vain miedolla saippuavedellä. Vahvoja puhdistusaineita, kuten tinneriä tai vastaavia aineita, ei suositella käytettäväksi, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) valikoivan lajittelun merkki.

Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Sähkölaitteet on ympäristösyistä hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Ota kuntaan yhteyttä lähimmän keräyspisteen selvittämiseksi.





EC Declaration of Conformity

Section 1

Product

COCOMELON MY FIRST SING-ALONG BOOMBOX

Model/type

CO-115.11Mv1

Product Image



Manufacturer Name & Address

KIDdesigns Inc.
1299, Main Street, Rahway, NJ 07065, U.S.A.

EU Authorised Representative

SGS Maco Customs Service
Malledijk 18
NL-3208 LA Spijkenisse
The Netherlands

Section 2

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

We hereby certify that the product stipulated above complies with all the relevant provisions of the following EC new approach directive/s:

- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/EU Annex II Restriction of Hazardous Substances (RoHS) & Amendment(EU)2015/863
- 94/62/EC Packaging Directive
- 2012/19/EC WEEE Directive
- REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 with Amendments No. 552/2009, (EU) 2018/2005 and (EU) No. 1272/2013
- Toy Safety Directive 2009/48/EC
- The UK Toy (Safety) Regulations requirement

Section 3

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following harmonised standards:

Applicable Harmonized Standards <i>(Standard reference, date and amendments)</i>	Title
EN71-1: 2014+A1:2018	Safety of Toy : Physical & Mechanical
EN71-2:2020	Safety of Toy: Flammability
EN71-3:2019+A1:2021	Safety of Toy: Migration of certain elements
BS EN-71-1: 2014+A1:2018	Physical & Mechanical
BS EN71-2: 2020	Flammability
BS EN71-3:2019+A1:2021	Migration of certain elements
REACH ANNEX XVII; Entry 23 & Amendment No. 552/2009	Cadmium
REACH ANNEX XVII; Entry 50 & Amendment (EU) No. 1272/2013	PAH's
REACH ANNEX XVII; Entry 51 & 52 & Amendment No. 552/2009 & (EU) 2018/2005	Phthalates
BS EN55014-1:2017/A11:2020	EMC
BS EN55014-2:2015	EMC
EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002	Safety of Laser Products
BS EN 60825-1:1994+A2:2001+A1: 2002	Safety of Laser Products
BS EN IEC 62115:2020+A11:2020	Safety of Electric Toys

Section 4

Signed for and on behalf of:	KIDdesigns Inc.
Date of issue:	July 07, 2021
Name:	David Stetin
Position:	Product Safety & Compliance Officer
Signature:	