



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Frequency: 434MHz

EIRP: 1.15mW

We, eKids, declare that this device complies with the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU. EU Authorized Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Model: MC-207

## WALKIE TALKIES

ENG

### Important Message to Customers

Thank you for purchasing one of our top-quality electronic products. Please take a moment to read through these instructions to help you understand the safe and proper way to use this toy to extend its usability.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

## Getting Started

### Installing the Batteries

Note: Batteries should always be installed by an adult.

- ① Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment door located on the back of the unit.
- ② Insert 2 new AAA batteries into each Walkie Talkie with + and - terminals as indicated on the compartment door.
- ③ Replace the compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screw.

### For the Best Possible Performance

- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+–) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

## Playing Walkie Talkie Games


Walkie Talkies can be used for all kinds of fun games and activities. Here are two suggestions:

### Hide and Seek

Just like regular Hide and Seek, but with a twist: the "Hider" can send clues to the "Seeker" using the Walkie Talkies.

### Mystery Sounds

Can you recognize the mystery sound? One kid sends a sound over the Walkie Talkies, while another tries to guess what the sound is. Examples can include an animal, song, TV show, or anything else!



## Turning Power On/Off

- Slide the **ON/OFF Button** to the **ON** to activate the Walkie Talkies. The Power LED will glow solid.
- Slide the **ON/OFF Button** to the **OFF** to shut off the Walkie Talkies. The Power LED will turn off.
- **Both** Walkie Talkies must be turned on in order to send and receive messages.

## Sending Voice Messages

Press and hold the **Talk Button** while speaking into the Microphone.

### You Should Know

For clear transmission, keep the Microphone approximately two inches from your mouth.

## Receiving Messages

- Both Walkie Talkies must be turned on in order to send and receive messages.
- Messages cannot be received while your **Talk Button** is being pressed.
- Messages can be heard through the Speaker.

## Maintenance

It is important to keep the Walkie Talkies as dry and clean as possible. You may clean the cabinet with a cloth or sponge moistened with mild soap and water. Do not attempt to use strong cleansers or solvents, as they may cause damage.

## Troubleshooting

If one or both of the Walkie Talkies do not work, this may indicate that the batteries are weak. Insert 2 new AAA batteries into each unit.

If the signal range of the Walkie Talkies decreases notably, this may again be an indication that the batteries are weak. Insert 2 new AAA batteries into each unit.

Please keep in mind that this product does not transmit well through obstacles such as trees, buildings, and metal structures.

If there is a sizable increase in static, it may be due to the proximity of electric motors, fluorescent lights, power lines, or other signal-disrupting objects. You may have to change your location.

If problems persist, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT. See the Warranty for factory services.



Modèle: MC-207

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Fréquence : 434 MHz  
EIRP: 1.15mW

Nous, eKids déclarons que cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.  
Représentant autorisé de l'UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## TALKIES-WALKIES

FRE

**Message important aux consommateurs**  
Merci d'avoir acheté un des produits de haute qualité. Nous vous conseillons de prendre le temps nécessaire pour lire la présente notice afin de comprendre comment utiliser ce produit et bénéficier de toutes ses fonctionnalités en toute sécurité.

**Conservez ces instructions pour toutes références ultérieures car elles contiennent des informations importantes.**

### Mise en route

#### Installation des piles

**Remarque : Les piles doivent toujours être installées par un adulte.**

- 1 Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
- 2 Insérez 2 nouvelles piles AAA dans chaque Talkie Walkie avec les bornes + et - comme indiqué sur le compartiment à piles.
- 3 Replacez le capot du compartiment et revissez la vis avec un tournevis Phillips. Ne serrez pas trop.

#### Pour obtenir une meilleure performance

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent.
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées.
- Enlevez les piles usées de l'appareil.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu.
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargeées.
- Les bornes des piles ne doivent pas être court-circuitées.

#### Jouer à des jeux de talkie-walkies


Les talkie-walkies peuvent être utilisés pour toutes sortes de jeux et d'activités amusantes. Voici deux suggestions :

##### Cache-cache

Tout comme un jeu de cache-cache normal mais avec un petit extra : celui qui se cache peut envoyer des indices au chercheur à l'aide de son talkie-walkies.

##### Les sons mystérieux

Pouvez-vous reconnaître le son mystère ? Un enfant envoie un son à l'aide de son talkie-walkies pendant que l'autre essaye de deviner de quel son il s'agit. Les sons peuvent être des sons d'animaux, des chansons, des séries télé ou tout autre chose !



### Marche/Arrêt

- Positionnez le commutateur ON/OFF sur ON pour allumer le Talkie-Walkie. Le témoin d'alimentation s'allume.
- Positionnez le commutateur ON/OFF sur OFF pour éteindre le Talkie-Walkie. Le témoin d'alimentation s'éteint.
- Les deux Talkie Walkies doivent être allumés pour pouvoir envoyer et recevoir des messages.

### Envoi de messages vocaux

Maintenez appuyée la touche Talk tout en parlant dans le Microphone.

#### Ce que vous devez savoir

Pour une transmission claire, maintenez l'antenne vers le haut et le microphone à environ cinq centimètres de votre bouche.

### Réception de messages

- Les deux talkie-walkies doivent être activés afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages.
- Les messages ne peuvent pas être reçus tant que la touche Talk est appuyée.
- Les messages sont reproduits via le Haut-parleur.

### Maintenance

Il est important que les talkie-walkies restent secs et propres. Vous pouvez nettoyer l'enceinte avec un chiffon ou une éponge humidifiée avec un savon doux et de l'eau. N'essayez pas d'utiliser de nettoyants ou de solvants plus forts car ils peuvent endommager l'unité.

### Dépannage

Si un ou les deux talkie-walkies ne fonctionnent pas, il se peut que les piles soient épuisées. Mettez 2 piles AAA neuves dans chaque appareil.

Si la portée du signal des talkie-walkies s'affaiblit fortement, cela peut encore être une indication que les batteries sont épuisées. Mettez 2 piles AAA neuves dans chaque appareil. Veuillez vous souvenir que ce produit n'émet pas bien à travers les obstacles tels que les arbres, les bâtiments et les structures métalliques. Une importante augmentation des parasites peut être due à la proximité de moteurs électriques, de tubes fluorescents, de câbles électriques ou de tout autre objet dérangeant le signal. Il se peut que vous ayez à changer d'emplacement.

**Si le problème persiste, N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME. Regardez la garantie pour voir les conditions de réparation en usine**



Dieses Produkt fällt in die Kategorie „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Das bedeutet, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates entsorgt oder demontiert werden muss, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei lokalen und regionalen Behörden. Elektro- und Elektronikprodukte, die dem Sortierungsverfahren nicht unterworfen werden, stellen wegen gefährlicher Substanzen eine potentielle Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Allgemeinheit dar.

Frequenz: 434 MHz.  
EIRP: 1.15mW

Wir, eKids, erklären, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Bevollmächtigter EU-Vertreter: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Modell: MC-207

## WALKIE TALKIES

GER

### Wichtiger Hinweis für Kunden

Vielen Dank für den Kauf eines unserer vielen hochwertigen elektronischen Produkte. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Anleitungen durch, um einen sicheren, ordnungsgemäßen und langfristigen Gebrauch des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

## Erste Schritte

### Batterien einsetzen

Hinweis: Die Batterie sollte immer von einem Erwachsenen installiert werden.

- 1 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher und öffnen Sie damit die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
- 2 Legen Sie in jedes Walkie Talkie 2 neue AAA-Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ und -) auf der Abdeckung ein.
- 3 Ersetzen Sie den Batteriefachdeckel und ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest an. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

### Für die bestmögliche Leistung

- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien.
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel Cadmium-Akkus.
- Setzen Sie Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein, wie angegeben.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden.
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen.
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Handeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht.
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.
- Batterien müssen separat und an einer lokalen Recyclingeinrichtung entsorgt werden. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.
- Wiederaufladbare Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Die Stromversorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

### Walkie Talkie Spiele


Sie können Walkie Talkies für unterschiedliche Spiele verwenden. Hier zwei Beispiele:

#### Verstecken

Ahnlich wie das normale Versteckspielen, jedoch mit einem Twist: der Spieler, der sich versteckt, kann dem Spieler, der ihn sucht, mit dem Walkie Talkie „Hinweise“ geben.

#### Mysteriöse Geräusche

Können Sie den Sound erkennen? Ein Kind sendet ein Geräusch über das Walkie Talkie, und das Kind am anderen Ende versucht zu erraten, um was für ein Geräusch es sich handelt. Senden Sie Tiergeräusche, Lieder, TV-Sendungen, oder ähnliches!



## Ein-/Ausschalten

- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die Position ON, um die Walkie Talkies einzuschalten. Die Power-LED leuchtet dauerhaft.
- Schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die Position OFF, um die Walkie Talkies auszuschalten. Die Power-LED erlischt.
- Beide Walkie Talkies müssen eingeschaltet sein, um Sprachnachrichten zu senden und zu empfangen.

## Sprachmitteilungen senden

Halten Sie die Sprech-Taste gedrückt, während Sie in das Mikrofon sprechen.

#### Beachten Sie

Halten Sie zwischen Mikrofon und Mund einen Abstand von ungefähr 5 cm ein, um eine klare Übertragung zu gewährleisten.

## Nachrichten empfangen

- Beide Walkie Talkies müssen eingeschaltet sein, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
- Während die Sprech-Taste gedrückt ist, können Sie keine Nachrichten empfangen.
- Die Nachricht wird über das Lautsprecher wiedergegeben.

## Pflege

Die Walkie Talkies müssen immer so trocken und sauber wie möglich sein. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, das führt zu Schäden am Gerät.

## Problembehandlung

Falls ein oder beide Walkie Talkies nicht funktionieren, ist dies möglicherweise ein Anzeichen für schwache Batterien. Legen Sie in jedes Gerät 2 neue AAA-Batterien ein.

Falls die Reichweite der Walkie Talkies deutlich nachlässt, ist dies ein weiteres Anzeichen für schwache Batterien. Legen Sie in jedes Gerät 2 neue AAA-Batterien ein. Bitte beachten Sie, dass die Übertragung dieses Produkts durch Hindernisse wie Bäume, Gebäude und Metallgegenstände beeinträchtigt wird.

Falls deutlich mehr Störgeräusche auftreten als normal, sind in der Nähe des Produkts möglicherweise elektrische Motoren, fluoreszierende Lampen, Stromleitungen oder andere signalstörende Gegenstände vorhanden. Ändern Sie ggf. Ihren Standort.

Falls das Problem weiterhin besteht, VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT ZU REPARIEREN. Siehe Garantie für Kundendienstleistungen



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeldele på den mest miljøforsvarlige måde.

Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger. Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentiel miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentiel skadelige materialer.

Frekvens: 434 MHz

EIRP: 1.15mW

Vi, eKids, erklærer, at enheden overholder de væsentlige krav i RED-direktivet 2014/53/EU.  
EU-autoriseret repræsentant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Model: MC-207

## WALKIE TALKIES

DAN

### Vigtig meddelelse til kunderne

Tak, fordi du har købt et af vores mange elektroniske produkter af topkvalitet. Brug et øjeblik på at læse disse anvisninger som hjælp til at forstå den sikre og korrekte måde at bruge dette legetøj på og øge dets anvendelighed.

Opbevar disse instruktioner til senere brug, da de indeholder vigtige oplysninger.

## Kom godt i gang

### De batterien placser

Bemærk: Batterier bør altid lægges i af en voksen.

- Brug en stjerneskrueotrækker til at åbne batterirummet i bundet af enheden.
- Sæt 2 nye AAA-batterier i batterirummet. Kontrollér, at batteriernes poler passer med + og - markeringerne på diagrammet i batterirummet.
- Sæt låget til batterirummet på igen. Stram ikke skruen for hårdt.

### Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefaede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkalinebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulfos-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsetstemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsiktig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øje og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skyldes med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et koldt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaftelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaftes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaftes sammen med dit husholdningsaffald.
- Genopladelige batterier skal ikke tages ud af legetøjet inden opladning.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.

### Leg og spil med Walkie-Talkie


Walkie-Talkies kan anvendes til alle mulige sjove lege og aktiviteter. Her er to forslag:

#### Skjul

Ligesom almindelig skjul, men med en ekstra tilføjelse: "Den skjulte" kan sende tips til "Den søgende" ved hjælp af Walkie-Talkierne.

#### Mystiske lyde

Kan du genkende den mystiske lyd? Det ene barn sender en lyd via Walkie-Talkien, mens det andet prøver at gætte, hvad lyden er. Det kan fx være et dyr, en sang, et TV-show eller noget helt andet!



### Tænde og slukke

- Skub ON/OFF-knappen over på ON for at tænde walkie-talkierne. LED strømindikatoren lyser konstant.
- Skub ON/OFF-knappen over på OFF for at slukke walkie-talkierne. LED strømindikatoren slukker.
- Begge walkie-talkier skal være tændt for at kunne sende og modtage beskeder.

### Sende talebeskeder

Tryk og hold Taleknappen, mens du taler ind i mikrofo.

#### Vær opmærksom på følgende

Du opnår den beste forbindelse, hvis du holder mikrofonen ca. 5 cm fra munden.

### Modtage beskeder

- Begge Walkie-Talkies skal være tændt for at du kan sende og modtage beskeder.
- Du kan ikke modtage beskeder, mens du holder Taleknappen trykket ind.
- Beskeder kan høres gennem højttaleren.

### Vedligeholdelse

Det er vigtigt at holde dine Walkie-Talkies så tørre og rene, som muligt. Du kan rengøre kassen med en klud eller svamp fugtet med lidt vand med mild sæbe. Du må ikke bruge stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige enheden.

### Fejlfinding

Hvis den ene eller begge Walkie-Talkies ikke fungerer, kan det betyde, at batterierne er brugt op. Sæt 2 nye AAA-batterier i hver enhed.

Hvis Walkie-Talkierne rækkevidde indskrænkes markant, kan det ligeledes være tegn på, at batterierne er brugt op. Sæt 2 nye AAA-batterier i hver enhed.

Vær opmærksom på, at dette produkt ikke sender godt gennem forhinderinger som fx træer, bygninger og metalkonstruktioner.

Hvis der sker en markant stigning i mængden af statisk støj, kan det skyldes elmotorer, lysstofrør, strømførende ledninger eller andre genstande, der befinner sig i nærheden og påvirker signalet. Du bliver i så fald måske nødt til at skifte placering.

Hvis problemerne fortsætter, MÅ DU IKKE FORSØGE SELV AT REPARERE ENHEDEN. Se Garantibevistet for oplysninger om fabriksservice.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).  
Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.  
Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.  
Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Frecuencia: 434 MHz  
EIRP: 1.15mW

Nosotros, eKids, declaramos que este dispositivo cumple con los requisitos fundamentales de la directiva RED 2014/53/UE. Representante autorizada de la UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Modelo: MC-207

## WALKIE TALKIES

SPA

**Mensaje importante para los consumidores**  
Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior. Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones que le ayudarán a entender la forma segura y adecuada de usar este producto para prolongar su uso.  
**Conserve estas instrucciones para consultas futuras, puesto que contienen información importante.**


## Primeros pasos

### Instalación de las baterías

- Nota:** Las baterías debe instalarlas siempre un adulto.
- Utilice un desarmador Phillips para abrir la tapa del compartimiento de baterías ubicado en la parte trasera de la unidad.
  - Inserte 2 baterías AAA nuevas en cada Walkie Talkie siguiendo las indicaciones en la tapa del compartimiento para la correcta colocación de las terminales + y -.
  - Vuelva a colocar la tapa del compartimento y ajuste el tornillo con un desarmador Phillips. No ejerza sobrepresión al ajustar el tornillo.

#### Para el mejor desempeño posible

- Utilice sólo las baterías recomendadas/provistas o equivalentes.
- Utilice baterías alcalinas de duración prolongada.
- No combine baterías nuevas con usadas, ni alcalinas con carbón-zinc o recargables de níquel-cadmio.
- Inserte las baterías con la polaridad (+/-) correcta, como se indica.
- Extraiga de la unidad las baterías gastadas.
- Se requiere supervisión de adultos para recargar las baterías recargables.
- No intente recargar baterías no recargables.
- No abra las baterías ni las exponga a temperaturas superiores a las del ambiente.
- Para evitar fugas o daños en las baterías, extráigalas si la unidad no se usará durante un mes o más.
- Tenga extremo precaución con el manejo de baterías con fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). Si se produce contacto con los ojos, INMEDIATAMENTE enjuague el ojo afectado con un flujo suave de agua tibia por lo menos durante 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lávela con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Busque atención médica si se presentan síntomas.
- Guardar en un sitio fresco, seco y ventilado, alejado de materiales peligrosos o combustibles.
- No arroje las baterías en la basura doméstica ni al fuego.
- Cumpla con las leyes y regulaciones locales para deshechos y transporte de baterías.
- No deben retirarse del juguete las pilas recargables antes de cargarse.
- No deben cortocircuitarse las terminales de suministro.



## Juegos con Walkie Talkies

Los Intercomunicadores Portátiles pueden usarse para toda clase de juegos y actividades divertidas. He aquí dos sugerencias:

### Juego de las escondidas

Se puede jugar de la manera normal, pero con una modificación: El que está escondido envía pistas al que busca, usando los Intercomunicadores Portátiles.

### Sonidos misteriosos

¿Puede reconocer el sonido misterioso? Un chico envía un sonido por el Intercomunicadores Portátiles, mientras que el otro intenta adivinar qué sonido es. Los ejemplos pueden incluir un animal, una canción, un programa de TV, ¡o cualquier otra cosa!

## Encendido / Apagado

- Deslice el botón ON/OFF a la posición ON para activar los Walkie Talkies. El LED de encendido brillará de forma constante.
- Deslice el botón ON/OFF a la posición OFF para apagar los Walkie Talkies. El LED de encendido se apagará.
- Se deben encender ambos Walkie Talkies para enviar y recibir mensajes.

## Envío de mensajes de voz

Presione y sostenga el botón Talk mientras hable al Micrófono de la unidad.

### Lo que debe saber

Para una transmisión clara, mantenga la antena dirigida hacia arriba y el micrófono aproximadamente a dos pulgadas de su boca.

## Recepción de mensajes

- Ambos Walkie Talkies deben estar encendidos para enviar y recibir mensajes.
- No se reciben mensajes mientras el botón Talk esté accionado.
- Los mensajes se escucharán por el Altavoz.

## Mantenimiento

Es importante mantener los Intercomunicadores Portátiles tan secos y limpios como sea posible. Puede limpiar el exterior con un paño o esponja humedecidos con jabón neutro y agua. No intente utilizar limpiadores ni solventes fuertes, ya que ellos pueden causar daños.

## Resolución de problemas

Si uno o ambos Walkie Talkies no funcionan, puede ser que las baterías estén gastadas. Inserte 2 baterías AAA nuevas en cada unidad.

Si el alcance de la señal de los Walkie Talkies se reduce notablemente, puede ser que las baterías están débiles. Inserte 2 baterías AAA nuevas en cada unidad. Por favor tenga en cuenta que este producto no transmite óptimamente a través de obstáculos como árboles, edificios y estructuras metálicas.

Si la estática aumenta considerablemente, puede ser por la proximidad de motores eléctricos, luces fluorescentes, líneas eléctricas u otros objetos que interfieren la señal. Intente moverse a otra ubicación.

**Si los problemas persisten, NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.** Consulte la garantía para ver la información relacionada con el servicio de la fábrica.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2012/19/EU, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Frequenza: 434MHz  
EIRP: 1.15mW

Noi, eKids dichiariamo che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/UE.  
Rappresentante autorizzato UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Modello: MC-207

## WALKIE TALKIE

ITA

### Messaggio importante per i clienti

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti elettronici di più alta qualità. Prendersi un momento per leggere queste istruzioni per comprendere il modo sicuro e corretto di utilizzare questo giocattolo per estendere l'utilizzabilità.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro in quanto contengono informazioni importanti.

## Cenni introduttivi

### Inserimento delle batterie

Nota: La batteria deve essere sempre installata da un adulto.

- ① Utilizzare un cacciavite Phillips piccolo per aprire il vano batterie che si trova sul retro dell'unità.
- ② Inserire 2 batterie AAA nuove nel vano batterie. Assicurarsi che le batterie corrispondano al + e - come indicato nel diagramma nel vano batterie.
- ③ Riposizionare il coperchio del vano batteria. Non serrare eccessivamente la vite.

#### Per le migliori prestazioni possibili

- Utilizzare solo le batterie raccomandate/fornite o equivalenti.
- Utilizzare batterie alcaline per maggiore durata.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove e non mischiare batterie alcaline, zinco-carbonio o nickel-cadmio ricaricabili.
- Inserire le batterie con la corretta polarità (+/-) come indicato.
- Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto.
- Ricaricare batterie ricaricabili sotto la supervisione di adulti.
- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non aprire le batterie o riscalarle oltre la temperatura ambiente normale.
- Per prevenire perdite o danneggiamento della batteria, rimuovere le batterie da un prodotto se non sarà usato per un periodo prolungato di tempo.
- Utilizzare estrema cautela nel gestire le batterie che perdono (evitare il contatto diretto con occhi e pelle). Se la perdita della batteria entra a contatto con gli occhi, sciacquare IMMEDIATAMENTE gli occhi con acqua corrente tiepida per almeno 30 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua pulita per almeno 15 minuti. Se i sintomi persistono consultare il medico.
- Conservare in un'area fresca, asciutta e ventilata lontano da materiale pericoloso o combustibile.
- Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici o fuoco.
- Osservare le leggi e disposizioni locali applicabili per lo smaltimento e il trasporto delle batterie.
- Le batterie devono essere smaltite separatamente presso un centro di riciclaggio di rifiuti locale. Non smaltire nei rifiuti domestici.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

## Giocare ai giochi del Walkie Talkie


I Walkie Talkie possono essere usati per tutti i tipi di giochi e attività divertenti. Ecco due suggerimenti:

#### Nascondino

Proprio come il normale Nascondino, ma con una modifica: "Chi si nasconde" può inviare indizi a "Chi cerca" usando i Walkie Talkie.

#### Suoni misteriosi

Puoi riconoscere il suono misterioso? Un bambino invia un suono con il Walkie Talkie, mentre un altro cerca di capire di che suono si tratta. Gli esempi possono includere un animale, una canzone, uno spettacolo televisivo o qualsiasi altra cosa!



## Accensione/Spegnimento

- Portare il pulsante ON/OFF su ON per attivare i walkie talkie. Il LED di alimentazione si accende fisso.
- Portare il pulsante ON/OFF su OFF per spegnere i walkie talkie. Il LED di alimentazione si spegne.
- Entrambi i walkie talkie devono essere accesi per inviare e ricevere messaggi.

## Invio di messaggi vocali

Premere e tenere premuto il pulsante Talk mentre si parla al Microfono.

#### Ciò che devi sapere

Per una trasmissione chiara, tenere il microfono a circa due pollici dalla bocca.

## Ricezione di messaggi

- Entrambi i Walkie Talkie devono essere accesi per inviare e ricevere messaggi.
- I messaggi possono essere ricevuti mentre si preme il pulsante Talk.
- I messaggi possono essere sentiti attraverso il altoparlante.

## Manutenzione

È importante tenere i Walkie Talkie quanti più asciutti e puliti possibili. Pulire la superficie con una spugna o un panno inumidito con sapone delicato e acqua. Non utilizzare detergenti aggressivi, in quanto potrebbero causare danni.

## Risoluzione dei problemi

Se uno o entrambi i Walkie Talkie non funzionano, ciò può indicare che le batterie sono scariche. Inserire 2 batterie AAA nuove in ogni unità.

Se la portata del segnale dei Walkie Talkie diminuisce in modo considerevole, ciò può essere nuovamente un'indicazione che le batterie sono scariche. Inserire 2 batterie AAA nuove in ogni unità.

Ricordarsi che questo prodotto non trasmette bene attraverso ostacoli come alberi, edifici e strutture metalliche. Se vi è un notevole aumento statico, può essere dovuto alla prossimità di motori elettrici, luci fluorescenti, linee elettriche o altri oggetti che disturbano il segnale. Potrebbe essere necessario cambiare la posizione.

Se i problemi persistono, NON TENTARE DI RIPARARE L'UNITÀ. Si veda la Garanzia per i servizi di fabbrica.



Model: MC-207

Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektronische uitrusting en elektronica (WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie. plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Frequentie: 434 MHz.  
EIRP: 1.15mW

Wij, eKids, verklaren dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de RED-richtlijn 2014/53/EU.

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthélémy d'Anjou, France



## WALKIETALKIES

DUT

### Belangrijk bericht voor klanten

Hartelijk dank voor de aankoop van een van onze vele elektronische producten van topkwaliteit. Gelieve eerst deze instructies te lezen om meer te weten te komen over hoe u dit product op een veilige en goede manier kunt gebruiken om zo het gebruiksgemak te vergroten.

**Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik omdat ze belangrijke informatie bevatten.**

## Aan de slag

### De batterijen plaatsen

Opmerking: Batterijen moeten altijd door een volwassene worden geplaatst.

- Gebruik een Phillips schroevendraaier, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat.
- Plaats 2 nieuwe AAA -batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen overeenkomen met de + en - zoals aangeduid in het diagram van het batterijvak.
- Plaats de klep van het batterijvak terug. Schroef de schroeven niet te vast.

#### Voor de beste prestatie

- Gebruik alleen de aanbevolen/geleverde batterijen of een equivalent hiervan.
- Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen en combineer geen alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Laad oplaadbare batterijen op onder toezicht van volwassenen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
- Open batterijen niet of verwarm batterijen niet boven kamertemperatuur.
- Verwijder batterijen uit het product als u ze voor een maand of langer niet gaat gebruiken, om batterijlekage of beschadiging te voorkomen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u te maken heeft met lekkende batterijen (vermijd direct contact met ogen en huid). Als batterijlekage in contact komt met uw ogen, dient u ONMIDDELJK uw ogen uit te spoelen met lauwwarm, zachtstromend water voor minstens een half uur. Als u te maken heeft met huidcontact, dient u de huid met helder water te wassen voor minstens een kwartier. Zoek medische hulp indien zich symptomen voordoen.
- Bewaar op een koele, droge, geventileerde plek uit de buurt van gevaarlijk of ontvlambaar materiaal.
- Gooi de batterijen niet weg met het huisvuil of in vuur.
- Volg toepasselijke wetten en plaatselijke voorschriften voor het weggoeden en transporterden van batterijen.
- Batterijen afzonderlijk worden verwijderd bij uw lokale afvalverwerkingscentrum. Verwijder ze niet in het huishoudelijk afval.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opladen.
- De stroomaansluitingen mogen geen kortsluiting krijgen.

### Walkietalkie-spelletjes spelen


Walkietalkies kunnen door alle kinderen worden gebruikt voor leuke spelletjes en activiteiten. Hier zijn twee ideeën:

#### Verstoppertje

Net als bij het normale verstoppertje, maar met een twist: de 'verstopper' kan hints sturen naar de 'zoeker' via de walkietalkie.

#### Geheime geluiden

Herken jij het geheime geluid? Een kind stuurt een geluid via de walkietalkie, terwijl de ander probeert te raden welk geluid het is. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld dieren, liedjes, tv-programma's, en ga zo maar door!



### In/uit-schakelen

- Schuif de ON/OFF -knop naar ON om de walkie-talkies te activeren. De aan/uit-LED begint te branden.
- Schuif de ON/OFF -knop naar OFF om de walkie-talkies uit te schakelen. De aan/uit-LED gaat uit.
- Beide walkie-talkies moeten ingeschakeld zijn om berichten te verzenden en te ontvangen.

### Spraakberichten versturen

Houd de knop Spreken ingedrukt terwijl u in de microfoon spreekt.

#### Wat u moet weten

Voor een duidelijke transmissie, moet u de microfoon ongeveer 5 centimeter van uw mond vandaan houden.

### Berichten ontvangen

- Beide walkietalkies moeten ingeschakeld zijn om berichten te verzenden en ontvangen.
- Berichten kunnen niet worden ontvangen terwijl de knop Spreken is ingedrukt.
- U kunt de berichten beluisteren via de luidspreker.

### Onderhoud

Het is belangrijk dat u de walkietalkies zo droog en schoon mogelijk houdt. U kunt de kast met een vochtige doek of spons en een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.

### Problemen oplossen

Als een of beide walkietalkies niet meer werken, kan dit aangeven dat de batterijen bijna op zijn. Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen in elk apparaat.

Als het signaalbereik van de walkietalkies aanzienlijk verminderd, kan dit er ook op wijzen dat de batterijen bijna op zijn. Plaats 2 nieuwe AAA-batterijen in elk apparaat.

Houd er rekening mee dat dit product niet goed verzendt door obstakels zoals bomen, gebouwen en metalen constructies. Als er een aanzienlijke statische toename is, kan dit komen doordat er elektrische motors, fluorescerende lampen, stroomkabels of andere signaalverstorende objecten in de buurt zijn. U kunt het beste va locatie veranderen.

Als het probleem blijft aanhouden, PROBEREN DAN NIET ZELF HET APPARAAT TE REPAREREN. Raadpleeg de garantie voor fabrieksdienssten.



Ten produkt jest oznaczony symbolem sortowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w zakresie recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Produkty elektroniczne nie włączone w proces sortowania stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

Częstotliwość: 434 MHz  
EIRP: 1.15mW

Nasza firma, eKids, deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii 2014/53/EU. Autoryzowany Przedstawiciel UE: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



Modele: MC-207

## WALKIE-TALKIES

POL

### Ważne wiadomości dla klientów

Dziękujemy za zakup jednego z naszych wielu produktów elektronicznych o najlepszej jakości. Należy poświęcić czas na przeczytanie tej instrukcji, która pomaga w zrozumieniu bezpiecznego i właściwego sposobu użytkowania tej zabawki, aby zwiększyć jej funkcjonalność.

**Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje;**

Proszę zachować tą instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

## Rozpoczynanie

### Wkładanie baterii

Uwaga: bateria powinna wkładać tylko osoba dorosła.

- ① Wkrętakiem krzyżowym należy otworzyć drzwiczki komory baterii znajdujące się z tyłu urządzenia.
- ② Włożyć 2 nowe baterie AAA do komory baterii. Upewnić się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami + i -, tak jak 3 wskazano na schemacie w komorze baterii.
- ③ Założyć drzwiczki komory baterii. Nie dokręcać za mocno śruby.

### Ważne informacje dotyczące baterii:

- Po wyczerpaniu baterii, należy używać tylko zalecanych lub podobnych baterii
- Należy używać baterii alkalicznych o dłuższym okresie żywotności
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani ich różnych typów i marek (alkalicznych, cynkowo-węglowych z niklowo-kadmowych)
- Zachowaj ostrożność przy wkładaniu/wymianianiu baterii, zachowując odpowiednią polaryzację (+/-)
- Wyrzuć zużytą baterię
- Baterie z możliwością ponownego ładowania, powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych
- Nie próbuj otwierać baterii i przechowuj ją we właściwy sposób: w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej, z dala od materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych
- Pozbyj się nieużywanych przez dłuższy czas baterii (miesiąc lub dłużej), aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wycieku baterii, lub przy nieszczelnych bateriach (unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczami). Jeśli oczy miały kontakt z płynem baterii, należy je NATYCHMIAST przepłukać letnią, czystą wodą przez co najmniej 30 minut. Jeśli Twoja skóra miała kontakt z płynem baterii, należy ją przemyć przez co najmniej 15 minut czystą wodą. Jeśli pojawią się dziwne objawy, proszę zasięgnąć porady lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Baterie nie należy wyrzucać do śmieci, ani nie należy pozbywać się ich poprzez spalenie
- Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie usuwania i transportu baterii w miejscu zamieszkania
- Baterie należy utylizować w odpowiednich miejscach recyklingu.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatory z zabawki.
- Nie wolno doprowadzić do zwarcia styków zasilania.

### Korzystanie z krótkofałówek do zabawy


Krótkofałówek można używać do wszystkich gier i zabaw. Dwie sugestie:

#### Zabawa w chowanego

TTak jak zwykła zabawa w chowanego, z tym że „chowający się” może przez krótkofałówkę wysyłać wskazówki do „szukającego”.

#### Tajemnicze dźwięki

Czy potrafisz rozpoznać tajemniczy dźwięk? Jedno dziecko wysyła dźwięk przez krótkofałówkę, a drugie próbuje odgadnąć, co o jest. Przykłady to zwierzę, piosenka, show telewizyjny lub cokolwiek innego!



### Włączanie/wyłączanie zasilania

- Przesuń suwak ON/OFF do pozycji ON, by włączyć krótkofałówkę. Zapali się wskaźnik zasilania LED.
- Przesuń suwak ON/OFF do pozycji OFF, by wyłączyć krótkofałówkę. Wskaźnik zasilania LED zgasi.
- Aby wysyłać i odbierać wiadomości, obie krótkofałówki muszą być włączone.

### Przesyłanie wiadomości głosowych

Nacisnąć i przytrzymać przycisk mówienia w trakcie mówienia do mikrofonu.

#### O czym należy wiedzieć

Dla zapewnienia niezakłóconego przesyłania należy przytrzymać mikrofon w odległości około dwóch cali od ust.

### Otrzymywanie wiadomości

- Obydwie krótkofałówki muszą być włączone, aby przesyłać i odbierać wiadomości.
- Nie można otrzymywać wiadomości, kiedy wciśnięty jest przycisk mówienia.
- Komunikaty można odsłuchiwać przez głośnik.

### Konserwacja

Ważne jest, aby krótkofałówki były suche i czyste. Obudowę można czyścić szmatką lub gąbką związaną lekko namydloną wodą. Nie należy używać środków czyszczących lub rozpuszczalników, gdyż mogą one spowodować uszkodzenia.

### Rozwiązywanie problemów

Jeżeli jedna lub obydwie krótkofałówki nie działają, może to oznaczać, że baterie są rozładowane. Włożyć 2 nowe baterie AAA w każde urządzenie.

Jeżeli siła sygnału krótkofałówek znacznie się zmniejszy, może to ponownie oznaczać rozładowanie baterii. Włożyć 2 nowe baterie AAA w każde urządzenie.

Należy pamiętać, że produkt nie zapewniającej dobry komunikacji przez przeszkody takie jak drzewa, budynki i struktury metalowe. Znaczne zwiększenie właściwości statycznych może wynikać z bliskości silników elektrycznych, światel fluorescencyjnych, linii energetycznych lub innych przedmiotów zakłócających sygnał. Konieczna może być zmiana miejsca.

Jeżeli problemy nadal występują, NIE NALEŻY PODĘJMOWAĆ PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA. W gwarancji podane są serwisy fabryczne.



Modell: MC-207



Denna produkt bär symbolen för avfallssortering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön. För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektriska produkter som inte är inkluderade i processen för avfallssortering är potentiellt skadliga för miljön och människors hälsa p.g.a. närvaren av skadliga substanser.

Frekvens: 434MHz  
EIRP: 1.15mW

Vi, eKids, förklarar att denna enhet uppfyller kraven i direktivet RED (2014/53/EU).  
EU-aurorisad representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## WALKIE TALKIES

SWE

### Viktigt meddelande till kunder

Tack för att du köpt en av våra många elektroniska toppkvalitetsprodukter. Ta dig tid att läsa igenom dessa anvisningar för att du ska förstå hur du använder denna leksak på ett säkert och lämpligt sätt för att förlänga dess användbarhet.

Förvara dessa instruktioner för framtida referens eftersom de innehåller viktig information.

## Komma igång

### Installera batterier

OBS! Endast vuxna bör installera batterier.

- Använd en stjärnskruvmejsel för att öppna batterifacket som sitter på enhetens baksida.
- Sätt i 2 nya AAA-batterier i batterifacket. Se till att batteriernas + och - poler överensstämmer med diagrammet i batterifacket.
- Sätt tillbaka batteriluckan. Dra inte åt skruven för hårt.

### För bästa möjliga prestanda

- Använd endast de rekommenderade/medföljande batterierna eller motsvarande.
- Använd alkalisika batterier för längre livslängd.
- Blanda inte gamla och nya batterier, och blanda inte alkalisika, kol-zink eller laddningsbara nickel-kadmiumbatterier.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-) såsom anges.
- Ta ur batterierna ur produkten när de är urladdade.
- Laddningsbara batterier ska laddas under en vuxens överinseende.
- Försök inte att ladda om icke-laddningsbara batterier.
- Öppna inte batterierna och värm inte upp dem över normal omgivningstemperatur.
- För att förhindra att batterierna läcker eller skadas, ta ur batterierna ur produkten om den inte används på en månad eller längre.
- Var mycket försiktig när du hanterar läckande batterier (undvik kontakt med ögonen och hud). Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med ljummet långsamt rinnande vatten i minst 30 minuter. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med rent vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk vård om några symtom uppstår.
- Förvara på en sval, torr och ventilerad plats på avstånd från skadliga eller lättantändliga material.
- Kasta inte batterierna i hushållsavfall eller eld.
- Följ gällande lagar och lokala regler för kassering och transport av batterier.
- Batterier måste kastas separat på din lokala återvinningsstation. Kasta dem inte tillsammans med ditt hushållsavfall.
- Upladdningsbara batterier ska plockas bort från leksaken innan de laddas.
- Anslutningskontakerna ska inte kortslutas.

### Att leka med Walkie Talkies


Walkie Talkies kan användas för många typer av roliga lekar och aktiviteter. Här kommer två förslag:

#### Kurragömma

Precis som vanlig kurragömma, fast med en skillnad: "Gömmaren" kan skicka ledtrådar till "Sökaren" via Walkie Talkies.

#### Mystiska ljud

Känner du igen det mystiska ljudet? Ett barn skickar ett ljud via sin Walkie Talkie, medan den andra försöker gissa vilket ljud det är. Det kan till exempel vara ett djur, en sång, en TV-show eller något annat!



## Slå PÅ/AV strömmen

- Skjut knappen ON/OFF till ON (PÅ) för att aktivera Walkie-Talkies. Strömdioden får ett fast sken.
- Skjut knappen ON/OFF till OFF (AV) för att slå av Walkie-Talkies. Strömdioden släcks.
- Båda Walkie-Talkies måste slås på för att kunna skicka och ta emot meddelanden.

## Skicka röstmeddelanden

Håll inne knappen Talk när du talar i mikrofonen.

#### Bra att veta

För tydlig överföring, håll mikrofonen ca 5 cm från munnen.

## Mottagande av meddelanden

- Båda Walkie Talkies måste vara påslagna för att ni ska kunna skicka och ta emot meddelanden.
- Meddelanden kan inte tas emot medan du trycker på knappen Talk.
- Meddelanden kan höras via högtalaren.

## Skötsel

Det är viktigt att dina Walkie Talkies är så torra och rena som möjligt. Du kan rengöra utsidan med en trasa eller fuktad svamp med mild tvål och vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel då den kan skada enheten.

## Felsökning

Om en eller båda Walkie Talkies inte fungerar kan det bero på att batterierna är svaga. Sätt i 2 st nya AAA-batterier i respektive enhet.

Om signalområdet för en eller båda Walkie Talkies minskar avsevärt, kan det bero på att batterierna är svaga. Sätt i 2 st nya AAA-batterier i respektive enhet.

Kom ihåg att denna produkt inte har bra sändning vid hinder som träd, byggnader och metallkonstruktioner. Känner du av en stor statisk ökning, kan det bero på närheten av elmotorer, lysrör, kraftledningar eller andra signalstörande föremål. Ni kanske behöver byta till annan plats.

FÖRSÖK INTE REPARERA ENHETEN om problemet kvarstår. Se garantin för fabriksservice.



Modell: MC-207



Dette produktet har symbolet for kildesortering av elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Det betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og resirkuleres eller demonteres for å minimere påvirkningen på miljøet. For mer informasjon tar du kontakt med lokale eller regionale myndigheter. Elektroniske produkter som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlige for miljøet og helse på grunn av de farlige stoffene.

Frekvens: 434 MHz  
EIRP: 1.15mW

Vi, eKids, erklærer at denne enheten overholder de viktigste kravene i RED-direktiv 2014/53/EU.  
EU-autorisert representant: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## WALKIE-TALKIER

NOR

### Viktig melding til kunder

Takk for at kjøpte ett av våre mange toppkvalitets elektronikkprodukter. Vennligst bruk litt tid på å lese gjennom disse instruksjene slik at du forstår hvordan dette leketøyet brukes på en sikker og riktig måte for å forlenge levetiden på det.

Ta vare på disse instruksjonene til fremtidig referanse. De inneholder viktig informasjon.

## WALKIE-TALKIER

### Sette inn batteriene

Merk: Batteriene skal kun betjenes av voksne.

- 1 Bruk en stjerneskrutrekker til å åpne batteriluken på baksiden av enheten.
- 2 Sett inn 2 nye AAA -batterier i batteriluken. Pass på at batteriene settes inn riktig vei, i henhold til pluss- og minusstegnet som vises i batteriluken.
- 3 Sett batteriluken på plass igjen. Stram ikke skruen for mye.

### Advarsler og tips for batteriet, sikkerhet og optimal ytelse

- Bruk bare anbefalte/medleverte batteriene eller tilsvarende.
- Bruk alkaliske batterier for lengre levetid.
- Bland ikke gamle og nye batterier, og bland ikke alkaliske, karbonsink eller oppladbare nikkelkadmium-batterier.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/-) som vist.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Åpne ikke batterier og varm dem ikke opp til mer enn vanlig omgivelsestemperatur.
- For å unngå at batteriene begynner å lekke eller bli skadet, fjernes batteriene fra et produkt hvis det ikke skal brukes på en måned eller lengre.
- Vær svært forsiktig når du berører batterier (unngå direkte kontakt med øyne og hud). Hvis batterilekkasje kommer i kontakt med øyer, må du UMINDELIGT skylle øyet med lunkent vann med lavt trykk, i minst 30 minutter. Hvis det oppstår hudkontakt, må huden vaskes med rent vann i minst 15 minutter. Oppsök legehjelp dersom symptomer oppstår.
- Lagre på et kaldt, tørt og ventilert sted, på avstand fra farlige og brennbare materialer.
- Kast ikke batteriene i restavfall eller i flammer.
- Følg gjeldende lover og lokale vedtekter angående kasting og transport av batterier.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra leken før lading.
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.

### Leke walkie talkie-leker


Walkie-talkier kan brukes til mange typer leker og morsomme aktiviteter. Her er to forslag:

#### Gjemsel

Akkurat som vanlig gjemsel, med en liten forbedring: Den som gjemmer seg kan bruke walkie-talkien til å sende hint til den som leter.

#### Mystiske lyder

Kjenner du igjen den mystiske lyden? En person sender lyder med walkie-talkien, mens den andre prøver å gjette hvilke lyder det er. Det kan for eksempel være dyrelyder, sanger, lyder fra TV-serier eller hva som helst annet.



### Skru av/på

- Skyv ON/OFF -knappen til ON for å aktivere walkie-talkiene. AV/PÅ-lampen lyser jevnt.
- Skyv ON/OFF -knappen til OFF for å skru av walkie-talkiene. AV/PÅ-lampen slukkes.
- Begge walkie-talkiene må være på for å sende og motta meldinger.

### Sende talemeldinger

Hold inne sendeknappen og snakk inn i mikrofonen.

#### Husk:

Hold mikrofonen omtrent 5 cm fra munnen, så blir lyden mest tydelig.

### Motta meldinger

- Begge walkie-talkiene må skrus på for å sende og motta meldinger.
- Det går ikke an å motta meldinger mens sendeknappen er trykket inn.
- Meldingene høres fra høyttaleren.

### Vedlikehold

Det er viktig å holde walkie-talkiene så rene og tørre som mulig. Du kan rengjøre kabinettet med en klut eller svamp som er fuktet med mild såpe og vann. Bruk aldri sterke rengøringsmidler eller løsemidler, da disse kan skade enheten.

### Feilsøking

Hvis en av eller begge walkie-talkiene ikke fungerer, kan det bety at det er lite batteri. Sett inn 2 nye AAA-batterier i hver av enhetene.

Hvis sendeavstanden til walkie-talkien synker betydelig, kan det bety at det er lite batteri. Sett inn 2 nye AAA-batterier i hver av enhetene.

Husk at dette produktet ikke kan sende gode signaler gjennom hindringer som trær, bygninger og metallstrukturer. Hvis du opplever en merkbar økning i mengden statisk støy, kan det skyldes at du er for nærmee en elektrisk motor, et lysstoffer, strømlinjer eller andre signalforstyrrende elementer. Det kan hende du må flytte deg til et annet sted.

Hvis problemene vedvarer, må du IKKE prøve å reparere enheten selv. Les garantien for informasjon om fabrikktjenester.



Malli: MC-207



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteron (SER) valikoivan lajittelun merkki.  
Se tarkoittaa sitä, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.  
Voit pyytää lisätietoa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.  
Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella valikoidusti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Taajuus: 434 MHz  
EIRP: 1.15mW

eKids vakuuttaa, että tämä laite täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset. EU:n valtuutettu edustaja: BMD - 3 Boulevard des Bretonniers, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France



## RADIOPUHELIMET

FIN

### Tärkeä viesti asiakkaille

Kiitos, kun ostit yhden monista huippulaadukkaista elektroniikkatuotteistamme. Varaa hetki aikaa näiden ohjeiden lukemiseen, jotta ymmärrät paremmin turvallisen ja oikean tavan käyttää tätä lelua, mikä parantaa sen käytettävyyttä.

Säilytä nämä ohjeet tulevia tarpeita varten, sillä niissä on tärkeitä tietoja.

## Aloitusopas

### Paristojen asettaminen

Huomautus: Vain aikuisen saa asettaa pariston laitteeseen.

- Avaa laitteen takana olevan paristolokeron kansi käytäen ristipäärullitaltaa.
- Aseta 2 uutta AAA-paristoa paristolokeroon. Varmista, että paristojen + ja - vastaavat paristolokeron merkintöjä.
- Sulje paristolokeron kanssi. Älä ylikiristä ruuvia.

### Paristojen käyttöä koskevat varoitukset ja turvallisuutta ja parasta suorituskykyä koskevat vinkit

- Käytä vain suosituista tai mukana toimitetuista paristoista tai niitä vastaavia.
- Käytä pidempää kestäviä alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja tai alkali-paristoja, sinkki-hiili-paristoja ja ladattavia nikkeli-kadmium-akkuparistoja.
- Aseta pariston niin, että niiden navat (+/-) ovat kuvan osoittamalla tavalla.
- Poista tyhjät paristot tuotteesta.
- Lataa ladattavat akkuparistot aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Älä avaa paristoja tai lämmittä niitä tavallista ympäristön lämpötilaa kuumemmissa.
- Eitä paristojen vuotaminen tai vioittuminen poistamalla ne laitteesta, mikäli laitetta ei käytetä vähintään kuukausi.
- Käsittele vuotavia paristoja erittäin varoen (vältä suora kosketusta silmien ja ihmisen kanssa). Jos paristosta vuotanut aine joutuu kosketuksiin silmän kanssa, huuhtele silmää VÄLITTÖMÄSTI haalealla ja kevyesti juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Jos ainetta joutuu iholle, pese ihoa puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa kaukana vaarallisia tai tulenaroista aineista.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.
- Noudata paristojen hävittämisessä ja kuljettamisessa sovellettavia paikallisia lakiä ja määryksiä.
- Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.

### Radiopuhelinleikkejä


Radiopuhelimia voidaan käyttää monenlaisiin hauskoihin peleihin ja leikkeihin. Tässä on kaksi ehdotusta:

#### Kuurupiilo

Aivan kuin tavallinen kurupiilo, mutta pienellä muutoksella: piilossa olija voi antaa vinkkejä etsijälle radiopuhelimen välityksellä.

#### Mysteeriäiset

Tunnistatko mysteeriäisen? Yksi lapsi soittaa äänen radiopuhelimen kautta, ja toinen yrittää arvata, mikä ääni on kyseessä. Ääni voi olla esimerkiksi eläimen ääni, laulu, TV-sarjan ääni tai mikä tahansa muu!



### Virran kytkeyminen pääalle ja pois päältä

- Käynnistä radiopuhelimet liu'uttamalla ON/OFF -painike ON -asentoon. Virta-LED palaa kiinteästi.
- Sammuta radiopuhelimet liu'uttamalla ON/OFF -painike OFF -asentoon. Virta-LED sammuu.
- Molemmat radiopuhelimet on kytettävä pääalle, jotta viestejä voidaan lähetä tai vastaanottaa.

### Ääniviestien lähetäminen

Pidä puhepainiketta painettuna samalla, kun puhut mikrofoniin.

#### Huomioitavaa

Varmista viestien selkeys pitämällä mikrofonia noin viiden senttimetrin päässä suustasi.

### Viestien vastaanottaminen

- Kumpikin radiopuhelin pitää kytkeä pääalle viestien lähetämisistä ja vastaanottamista varten.
- Viestejä ei voida ottaa vastaan samaan aikaan, kun puhepainiketta painetaan.
- Viestit kuuluvat kaiuttimen kautta.

### Huolto

Radiopuhelimet on tärkeää pitää mahdollisimman kuivina ja puhtaina. Voit puhdistaa kotelon miedolla saippuavedellä kostutetulla liinalla tai sienellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita.

### Vianmääritys

Jos toinen tai kumpikaan radiopuhelin ei toimi, paristojen varaus voi olla vähissä. Aseta 2 uutta AAA-paristoa kumpaan laitteeseen.

Myös radiopuhelimen kantaman merkittävä vähennyminen voi olla merkki paristojen vähäisestä varaustasosta. Aseta 2 uutta AAA-paristoa kumpaan laitteeseen.

Pidä mielessä, että tuotteen signaali ei kulje hyvin puiden, rakennusten ja metallirakenteiden kaltaisten esteiden läpi. Kohinan merkittävä lisääntyminen voi johtua lähellä olevista sähkömoottoreista, loisteputkista, voimalinjoista tai muista signaalista häiritsevistä kohteista. Voit joutua siirtymään muualle. Mikäli ongelma jatkuu, ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. Katso tehdaspalvelut takuutiedoista.

# EC Declaration of Conformity

<b>1. No ... (unique identification of the toy(s))</b>									
Nr. (einmalige Kennnummer des Spielzeugs) N° ... ( <i>identification unique du ou des jouets</i> ) 第xxxxxx号 (玩具的唯一识别号: <b>MC-207.UEXv22</b>									
<b>2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:</b>  Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: <i>Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire :</i> 制造商或其授权代表的名称及地址: <b>Company:</b> eKids, LLC / KIDdesigns, Inc.  <b>Address:</b> 1299 Main Street, Rahway, NJ 07065, USA  <b>EU Authorised Representative</b>  BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France									
<b>3. The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer:</b>  Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: <i>La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant :</i> 由制造商对该合格声明负唯一之责 <b>eKids, LLC / KIDdesigns, Inc.</b>									
<b>4. Object of the declaration: (Description, colour &amp; size)</b>  Gegenstand der Erklärung (Beschreibung, Farbe, Größe) <i>Objet de la déclaration (Description, couleur, taille</i> 声明对象 (具可追溯性玩具的识别) ; 该项应包括一张足够清晰、可识别该玩具的彩色图片									
<table border="1"> <tr> <td>Product Description:</td> <td>Zag Heroez Miraculous Walkie Talkies</td> <td>(Add Product Image here)</td> </tr> <tr> <td>Product Color:</td> <td>Red &amp; Black</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Product Size:</td> <td>+/- 3.81cm (D) x 11.43cm (H) - including antenna x 7.62cm (L)</td> <td> </td> </tr> </table>	Product Description:	Zag Heroez Miraculous Walkie Talkies	(Add Product Image here)	Product Color:	Red & Black		Product Size:	+/- 3.81cm (D) x 11.43cm (H) - including antenna x 7.62cm (L)	
Product Description:	Zag Heroez Miraculous Walkie Talkies	(Add Product Image here)							
Product Color:	Red & Black								
Product Size:	+/- 3.81cm (D) x 11.43cm (H) - including antenna x 7.62cm (L)								

	<p><b>5. The object of the declaration described in 4 is in conformity with the relevant Community harmonization legislation listed below:</b></p> <p>Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft:  <i>L'objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable :</i>      第 4 点所述声明对象应当符合相关欧共体协调法规</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU</li> <li>- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU</li> <li>- RoHS Directive 2011/65/EU &amp; amendment directive 2015/863/EU</li> <li>- REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 : Annex XVII Entries 23, 50, 51 &amp; 52</li> <li>- Toy Safety Directive 2009/48/EC</li> <li>- The UK Toy (Safety) Regulations requirement</li> <li>- Packaging Directive 94/62/EC &amp; its Amendments</li> </ul>
	<p><b>6. Relevant harmonized standards used, or referenced to the specifications in relation to which conformity is declared:</b></p> <p>Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:  <i>Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée :</i>      所使用的对相关协调标准的索引 · 或是对与合格声明相关的规范的索引 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN-301 489-1 V2.2.3: 2019 / EN-301-489-17 V3.2.2: 2019</li> <li>- ETSI EN300 220-1 v3.1.1:2017 /ETSI EN300 220-2 v3.2.1:2018</li> <li>- ETSI EN300 328 v2.2.2:2019</li> <li>- EN71-1: 2014+A1:2018 / BS EN71-1: 2014+A1:2018</li> <li>- EN71-2: 2020 / BS EN71-2: 2020</li> <li>- EN71-3: 2019+A1:2021 / BS EN71-3: 2019+A1:2021</li> <li>- BS EN IEC - 62115:2020+A11:2020</li> </ul>
	<p><b>7. Additional information:</b> Zusätzliche Angaben: <i>Informations complémentaires</i> : 附加信息 : (名字、职务) (签名)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 62368-1:2014+A11:2017</li> <li>- EN-62479:2010</li> <li>- EN 55032:2015+A11:2020</li> <li>- EN 55035:2017+A11:2020</li> <li>- WEEE 2012/19/EC</li> <li>- EN IEC 61000-3-2:2019</li> <li>- EN 61000-3-3:2013+A1:2019</li> <li>- EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002 / BS EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002</li> </ul>



**Signed for and on behalf of:**

Unterzeichnet für und im Namen von:

*Signé par et au nom de :*

授权签字代表：

A handwritten signature in black ink that reads "David Stetin".

**Signature:**

Unterschrift:

*Signature:*

符号

David Stetin

Product Safety and Compliance Officer

**Name, Function:**

Name, Funktion:

*Nom, fonction :*

名字、职务：

**Place of issued:** Rahway, NJ

**Date of issued:** April 4, 2022

Ort und Datum:

*Date et lieu :*

颁发地点和日期